

Altair EF-200内部ジャンパー及びDIP SW設定表	
機能	設定箇所
ヘッドセットMicアンプ利得	DIPSW1-1 Onで40dbOffで30db
ECM用ファントム電源	DIPSW1-3 Onでファントム有効
ChA インターカム・ライン・ターミネーション	JP2 Onでターミネート
ChB インターカム・ライン・ターミネーション	JP1 Onでターミネート
PA出力リレー経由無効(常時出力)	DIP SW1-2 Onで常時出力
Slaveモードでのローカル・プログラム入力有効	DIP SW1-4 Onで入力有効
ブザー・レベル 高	DIP SW1-5 Onで高音
PA-MIC SWでのプログラム音声ミュート	DIP SW1-6 Onで自動ミュート有効
ChA Talk SWで多目的リレー動作有効	DIP SW2-1 OnでChA Talk SW有効
ChB Talk SWで多目的リレー動作有効	DIP SW2-2 OnでChB Talk SW有効
PA KEY SWで多目的リレー動作有効	DIP SW2-3 OnでPA KEY SW有効
BUZZER KILL SWで多目的リレー動作有効	DIP SW2-4 OnでBuzzer Kill SW有効
ChA Talk SWでプログラム音声ミュート	DIP SW2-5 Onでプログラム・ミュート有効
ChB Talk SWでプログラム音声ミュート	DIP SW2-6 Onでプログラム・ミュート有効

(株)スタジオイクイPMENT