

Altair EM-201 シングル・チャンネル・ベルトパックの設定表

設定内容		日本仕様出荷時設定
Micアンプ利得	JP1 Onで40db Offで30db	ON
マイクコンプレッサー有効	JP2 Onでマイクコンプレッサー有効	ON
ECM用ファントム電源	JP3 Onでファントム有効	ON
ブザー機能	JP4 Onでブザー有効	OFF
ブザー音量 Hi/Lo	JP5 ONでブザー音 Hi OffでLo	ON
予備ジャンパー・ピン	JP6に挿入	-