

Altairベルトパックの設定表		
	EM-201	EM-202
Micアンプ利得	JP10nで30db Offで40db	底面のDIP SWで設定
マイクコンプレッサー有効	JP20nでマイクコンプレッサー有効	底面のDIP SWで設定
ECM用ファントム電源	JP30nでファントム有効	底面のDIP SWで設定
ブザー機能	JP40nでブザー有効	底面のDIP SWで設定
ブザー音量 Hi/Lo	JP50nでブザー音 Hi OffでLo	-