

取扱説明書

この変換ボックスは、外部接続用 I/F 機能のない HME 社 DX100 シリーズ ワイヤレス・インターカム・システムに、外部音声機器への接続をもたらします。

1 台の BP200 ベルトパックのヘッドセット接続用 Mini-DIN 端子に接続して BP200 を連続送信状態にすることにより、外部音声をすべてのベルトパックへ、またすべてのベルトパックからの音声を外部に送り出すことが可能です。

本機の XLR コネクターは、一般的な 4 ワイヤー・インターカムの接続方法であるアース・フリー・バランス入出力回路となっています。そのため XLR コネクターの 1 番ピンは未接続となっていますが、内部のトランスの働きによって、問題なくバランス・アンバランス信号の受け渡しが行えるようになっています。

- あらかじめ接続する BP200 ベルトパックをハンズフリー・モードに設定し、かつサイド・トーンを最低値に調整しておきます。
- ハンズフリー・モードの設定は、電源 OFF の状態から ISO ボタンと▲ボタンを同時に押したまま PWR (電源) ボタンを押して行います。
ヘッドセットから "Hands-free On" というボイス・メッセージが聞こえれば、設定は完了です。
- ヘッドセット使用時に自分の音声をモニターするサイド・トーンのレベルは、IC ボタンを押しながら▼ボタンを数回押して最低値に調整します。最低値になると、ヘッドセットからブブという音が聞こえます。
- BP200 の電源を切ります。
- BP200 からヘッドセット・ケーブルを取り外します。
- 変換ボックスの Mini-DIN コネクターを、ベルトパックのヘッドセット・コネクターに接続します。
- 変換ボックスの 4 ワイヤー・センドまたはレシーブ、あるいはその両方に、必要な信号ラインを接続します。
- BP200 の電源を入れます。
- 外部機器への送りのレベルを、BP200 の▲▼ボタンで調整します。
- 外部機器からの受けのレベルを、BP200 の ISO ボタンを押したまま▲▼ボタンを押して調整します。

ピン接続

XLR オス	4 ワイヤー・センド
2 番ピン	コールド
3 番ピン	ホット
1 番ピン	NC
XLR メス	4 ワイヤー・レシーブ
2 番ピン	コールド
3 番ピン	ホット
1 番ピン	NC



仕様

入力回路：10k Ω トランス式バランス	入力レベル：-30 ~ 0dBv	
出力回路：トランス式バランス	出力インピーダンス：600 Ω	最適負荷抵抗：600 Ω 以上
出力レベル：-30 ~ 0dBv		
サイズ (W x H x D)：30 x 40 x 105mm	重量：170g	