

取扱説明書

このヘッドセットは HME 社 DX シリーズ ワイヤレス・インターカム・システムの BP200 ベルトパックと組み合わせて使用するために開発されました。

高感度型スピーカー・ユニットを使用していますので、大音量下でも音圧不足を感じず快適に通话することが可能です。

マイク・ユニットは単一指向性の接話型となっています。マイクブーム部分をヘッドバンド方向に跳ね上げることによって、マイク音声をミュートすることが可能です。マイクブームは左右どちら側にもセットすることが可能です。

- ヘッドセットを身体に装着します。
- BP200 ベルトパックのヘッドセット・コネクターに、TR01HS のプラグを差し込みます。
- BP200 をベルトに装着します。
- マイク位置が口元にくるように、グースネックの位置や角度を調整します。
このとき、なるべく口元に近くなるように調整します。
- スピーカーの音量を BP200 の▼▲ボタンを押して調整します。
高感度スピーカー・ユニットを使用していますので、音量を下げてご使用ください。
- マイク音量を、BP200 の ISO ボタンを押しながら▼▲ボタンを押して調整します。
TR01HS は大音量下での過大入力を防ぐため、マイクの出力を下げてあります。
- 通常使用の場合は、デフォルトの設定よりマイク音量を上げてご使用ください。
個人差もありますが最大レベルから 8 ~ 10 段階下げぐらいが使いやすいようです。



仕様

マイクロフォン：エレクトレット型単一指向性

マイク・インピーダンス：1k Ω マイク感度：-51dB(0dB=1V/Pa)

スピーカー・ユニット・インピーダンス：55 Ω

ヘッドセット・ケーブル長：140cm コネクター：HME DX シリーズ用 特殊 Mini-DIN 4 ピンコネクター

重量：170g