

### 取扱説明書

このヘッドセットは HME 社 DX シリーズ・ワイヤレス・インターカム・システムの BP200 ベルトパックと組み合わせて使用するために開発されました。

両耳構造で高感度型スピーカー・ユニットを使用していますので、大音量下でも快適に通话することが可能です。

マイク・ユニットは単一指向性の接話型となっています。マイクブーム部分をヘッドバンド方向に跳ね上げることによって、マイク音声をミュートすることが可能です。マイクブームは左右どちらの側にでもセットすることが可能です。

- ヘッドセットを身体に装着します。
- BP200 ベルトパックのヘッドセット・コネクタに、TR02HS のプラグを差し込みます。
- BP200 をベルトに装着します。
- マイク位置が口元にくるように、グースネックの位置や角度を調整します。  
このとき、なるべく口元に近くなるように調整します。
- スピーカーの音量を BP200 の▼▲ボタンを押して調整します。  
高感度スピーカー・ユニットを使用していますので、音量を下げてご使用ください。
- マイク音量を、BP200 の ISO ボタンを押しながら▼▲ボタンを押して調整します。  
TR02HS は大音量下での過大入力を防ぐため、マイクの出力を下げています。
- 通常使用の場合は、デフォルトの設定よりマイク音量を上げてご使用ください。  
個人差もありますが最大レベルから 8 ～ 10 段階下げぐらいが使いやすいようです。



#### 仕様

マイクロフォン：エレクトレット型単一指向性

マイク・インピーダンス：1k  $\Omega$

マイク感度：-60dB(0dB=1V/Pa)

スピーカー・ユニット・インピーダンス：35  $\Omega$

ヘッドセット・ケーブル長：140cm

コネクタ：HME DX シリーズ用 特殊 Mini-DIN 4 ピンコネクタ

重量：260g